

### Масса шкафов, в зависимости от количества каналов

	Ед. изм.	Показатель
ШКП-1	кг	9,7
ШКП-2	кг	10,5
ШКП-3	кг	18,2
ШКП-4	кг	20,0
ШКП-5	кг	21,0
ШКП-6	кг	22,0
ШКП-7	кг	31,0
ШКП-8	кг	33,0

### Габариты шкафов, в зависимости от количества каналов

	Габариты	Тип корпуса	Степень защиты
ШКП-1	400×300×210*	МК2-31	IP 54
ШКП-2			
ШКП-3	600×400×250	МК2-42	IP 54
ШКП-4			
ШКП-5			
ШКП-6	800×500×300	МК2-52	IP 54
ШКП-7			
ШКП-8			

\* - глубина может составлять 300 мм

### Рекомендации по установке шкафов контроля наличия пламени

Шкафы контроля наличия пламени устанавливаются под навесом, таким образом, чтобы обеспечить удобство работы со шкафом в момент пуска горелок и хорошую видимость индикаторных ламп на передней двери в период дальнейшей работы.